

# Instrukcja klejenia tapet HP

Drogi Kliencie,

Jeżeli zdarzyło Ci się kłaść na ścianę jakąkolwiek standardową tapetę, na pewno wiesz jak wygląda proces jej klejenia. Przyklejanie tapety z nadrukiem przebiega podobnie, ale musisz wiedzieć, że rodzaj materiału fototapety ma wpływ na końcowy efekt.

Nie czujesz się ekspertem w klejeniu tapet? Poproś o pomoc osobę, która ma większe doświadczenie, bądź skontaktuj się z ekspertem. Bez minimalnego doświadczenia może się nie udać i cała Twoja praca pójdzie na marne!

## Zanim zaczniesz tapetować przygotuj następujące narzędzia:

- klej do tapet  
(nie dotyczy tapet HP z fabrycznie naniesionym klejem)
- pędzel, nożyk do tapet
- rolkę dociskową lub wałek gumowy przeznaczone do tapetowania
- folię malarską dla zabezpieczenia podłogi

Konieczne jest również zaopatrzenie się w:

- wiaderko na klej
- poziomice do wyznaczenia pionu
- drabinę
- drugą osobę, która pomoże w dopasowaniu i przyklejaniu brytów

### I. Sprawdzenie produktu.

Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety. W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy - zadrukiem do góry. Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach.

### II. Podłoże pod fototapetę / przygotowanie ściany.

Ściana, na której planujemy przykleić fototapetę, musi być czysta, sucha, lekko chłonna oraz odpowiednio przygotowana:

- **ściana świeża**  
pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo - gipsową lub innymi chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym (lub rozwodnionym klejem do tapet) min. na 2 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wniknął w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni. Może ona spowodować osłabienie kleju.

- **ściana pokryta farbą**

należy umyć ją mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić.

- **ściana pokryta tapetą**

usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety zauważalne są uszkodzenia ściany, należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.

Niezalecane jest przyklejanie fototapety na nierównej powierzchni. Należy przygotować ścianę tak, aby była czysta i jak najbardziej gładka. Należy zwrócić baczna uwagę na wszystkie ubytki na ścianie, uzupełnić je i wyrównać. Przed montażem należy również zdemontować wszelkie listwy podłogowe, czy gniazdka (pamiętajmy o zabezpieczeniu przewodów, aby zapobiec porażeniu).

Warto delikatnie zaznaczyć na ścianie ołówkiem pionową linię początkową, kontrolując jej nachylenie poziomą. Dzięki temu będziemy wiedzieli w jakim położeniu powinna znajdować się krawędź fototapety.

### III. **Rodzaj kleju (nie dotyczy tapet HP z fabrycznie naniesionym klejem)**

Zalecamy:

Do **tapet na podłożu papierowym** można użyć kleje:

Metylan special / Metylan ovalit t / Metylan extra / Metylan np. power granulat plus;

Do **tapet na podłożu flizelinowym** można użyć kleje:

Metylan direct / Metylan Ovalit t / Metylan extra / Metylan np. power granulat plus;

Do **podklejania krawędzi** można użyć kleju:

Metylan (w tubce)

**Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta.**

### IV. **Rozdrabianie kleju.**

Przy rozdrabianiu kleju należy stosować się do zaleceń producenta. W pierwszej kolejności obliczamy łączną powierzchnię (powierzchnia tapety + powierzchnia do zagruntowania), na którą będziemy nanosić klej i ustalamy ile proszku oraz wody będziemy potrzebowali do rozdrobnienia kleju.

### V. **Przyklejanie fototapety HP z fabrycznie nasączoną warstwą kleju**

**Dobra rada:**

tapetowanie najlepiej zaczynać od strony okna, naklejając bryty kolejno w kierunku drzwi

- 1) Tapetowanie należy zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie
- 2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu
- 3) Aktywować klej poprzez kontakt tylnej powierzchni tapety z wodą, która powinna mieć temperaturę otoczenia. Czas namaczania musi być jednakowy dla wszystkich przyciętych brytów. Czynności te można wykonać na dwa sposoby:
  - zwijamy odcięty na miarę pas tapety, warstwą z klejem na zewnątrz. Następnie zanurzamy rulon w pojemniku z wodą, na czas od 5 do 30 sekund. Po namoczeniu ostrożnie rozwijamy rulon, wyciągając tapetę

z pojemnika z wodą. Powierzchnia z klejem powinna być mokra. Następnie należy złożyć pas tapety, klejem do środka i pozostawić do nasiąknięcia przez 0,5-5 minut.

- nakładać kolejno pocięte kawałki tapet na ścianę, zgodnie z procedurą podana przy pierwszej metodzie od pkt.7. Dopuszcza się posmarowanie tapety klejem w miejscach, w których istniejący klej nie został prawidłowo aktywowany lub na brzegach tapety, gdzie aktywowany klej wysycha najszybciej.

### **Pamiętaj!**

Z namoczonymi brytami fototapety obchodź się delikatnie. Przy dociskaniu fototapety do ściany pamiętaj, że materiał fototapety posiada ograniczoną odporność na ścieranie. Uważaj, aby przez zbyt mocne dociskanie fototapety do ściany nie zetrzeć nadrukowanej grafiki.

Jeśli tapeta składa się z większej ilości brytów, kolejne jej części kleimy w ten sam sposób, zwracając uwagę na odpowiednie dopasowanie każdego brytu tapety.

Poczekaj 30 minut aż fototapeta przeschnie. Przytnij nadmiar fototapety przy linii sufitu oraz przy podłodze. Tapeta powinna całkowicie wyschnąć za ok. 12 godzin.